



# Kiilto Antibact

## Desinfiioiva puhdistusaine



### Käyttökohteet

Desinfiioiva puhdistusaine pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin mm. ammattikeittiöissä, myymälöissä ja liikuntatiloissa.

### Tuoteominaisuudet

Turvallinen pinnoille ja käyttäjille. Runkas määrä pesuaktiivaineita antaa hyvän puhdistustehon. Desinfektiokehon tutkimus: EN 1040, EN 1276, EN 1275, EN 13697 ja EN 14476. Tappaa grampositiivisia ja gramnegatiivisia bakteereita (mm. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Salmonella jne), hiivoja ja homeita (mm. Aspergillus brasiliensis, Candida albicans jne) ja vaipallisia viruksia.

### Käyttö- ja annostusohje

Pinnat pestään, huuhdellaan ja tarvittaessa kuivataan.

Annostelu:

- Käsin suoritettavassa desinfiioivassa pesussa 5-20 ml / 1 l vettä
- Suihkupuhdistuslaitteella tai painepesurilla 0,5-2,0 % liuos
- Vaativissa desinfektiokohteissa annostus 50 – 150 ml/l.
- Koronaviruksiin 1 % liuos

Kontaktiaika 5 min. tai tarvittaessa enemmän.

### Huomioitavaa

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

### Koostumus

Tehoaine		Vaikutus
MGDA	< 5 %	Pehmentää vettä, lisää pesutehoa, lisää desinfiioivan aineen mikrobisidistä tehoa.
Natriummetasilikaattia	< 5 %	Lisää pesutehoa. Irrottaa likaa, emulgoi rasvaa, hajottaa tärkkelystä ja valkuaista. Nostaa pH:n pesun kannalta sopivalle tasolle.
Kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä (didekyylidimetyyliammoni umkloridia)	< 5 %	Tappavat mikrobeja ja estävät niiden kasvua.
Ionittomia tensidejä	5-15 %	Alentavat pintajännitystä, kostuttavat puhdistettavat pinnat ja irrottavat tehokkaasti likaa.
Korroosionestoainetta		Estää pintojen syöpymisen ja tummumisen.

### Tuotteen pH

12.5 vahvasti emäksinen

<b>Käyttöliuoksen pH</b>	10.0 heikosti emäksinen
<b>Varastointi</b>	Säilytettävä yli +5 °C lämpötilassa alkuperäispakkauksessa. Säilyy 5 vuotta valmistuspäivästä.
<b>Ulkonäkö ja tuoksu</b>	Kirkas, väritön, hajusteeton neste.
<b>Valmistusmaa</b>	SUOMI
<b>Käyttö- ja ympäristöturvallisuus</b>	Tensidit ovat biologisesti nopeasti hajoavia jätevedenpuhdistuksessa. Muut raaka-aineet ovat ympäristömyönteisiä. Tyhjät, huuhdotut astiat voidaan käyttää joko materiaalina tai energiana. Kuljetuspakkaukset ovat kierrätettävää, valkaisuamatonta aaltopahvia.

<b>Pakkauskoko / Tuotekoodi</b>	<b>Myyntierä</b>	<b>Tuotekoodi</b>	<b>GTIN</b>	<b>Myyntierän GTIN</b>	<b>Huom.</b>
6 x 1 l		63241	6417964632415	6417964485479	Tuote korvaa tuotekoodin 63071 Kiilto Antibact 1 l
3 x 5 l		63242	6417964632422	6417964485486	Tuote korvaa tuotekoodin 63057 Kiilto Antibact 5 l

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com) tai asiakaspalvelustamme e-mail [asiakaspalvelu@kiilto.com](mailto:asiakaspalvelu@kiilto.com).